



MITSUBISHI

PAJERO

DAL 1997 AL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante baule: Sul pulsante o sul filo della plafoniera baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, vicino al poggiatesta autista, sulla scatola fusibili, nel connettore **NERO a 16 poli**, PIN n. **14**, filo **GIALLO/BIANCO**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta anteriore lato guida, filo **NERO/BLU** ad anelli **GRIGI** e filo **NERO/ROSSO** ad anelli **GRIGI**. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.