



# MITSUBISHI

PAJERO

DAL 1992 AL 1996

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsante baule**: Sul pulsante o sul filo della plafoniera baule.

**Pulsante cofano**: Da aggiungere.

### Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

**Vetri elettrici** Impiegare il modulo **AZC**.

## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali** MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Sulla centralina originale di apertura/chiusura porte, posizionata sotto al cruscotto lato guida. Fili **NERO/ROSSO** per la chiusura e **BLU/BIANCO** per l'apertura.  
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.  
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.