



MINI

MINI

DAL 1996 AL 2000

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):
Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:
Sul pulsante, filo **VIOLA/BIANCO**.

Pulsante baule: Da aggiungere.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al volante, nel connettore **NERO a 9 poli**, pin n. **1** filo **VERDE/ROSSO** e pin n. **9** filo **VERDE/BIANCO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Veicolo senza chiusura centralizzata. Aggiungere gli azionatori nelle varie porte, seguendo lo schema di collegamento per abbinare uno o più azionatori supplementari.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.