



# MERCEDES

CLASSE S

DAL 1991 AL 1995

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro)**: Sul blocchetto di accensione.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsante cofano**: Da aggiungere.

### Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento)**: Sul blocchetto di accensione.

**POMPA CARBURANTE (benzina)**: Sotto al pianale, parte posteriore.

### Odometro

Nella predisposizione radio, connettore ISO, n. **3**, PIN n. **1** filo **VERDE/NERO**.

### Vetri elettrici

Vettura con impianto "COMFORT"; collegare la chiusura centralizzata ed allungare opportunamente il tempo di "chiusura porte".



## USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

### Chiusura centralizzata

Filo **GIALLO/BLU** per la chiusura e **BLU/NERO** per l'apertura, all'uscita della porta autista. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.