



MAZDA

PREMACY

DAL 2000

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto lato guida, dietro alla scatola fusibili, filo **AZZURRO/BIANCO** punto **ARGENTO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sotto al battitacco lato guida, nel cablaggio, filo **BIANCO/VERDE** punto **ARGENTO**. Utilizzare l'ingresso ritardato.

Pulsante baule:

Nel portellone posteriore, sulla plafoniera, filo **VERDE/ROSSO** punto **ARGENTO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, sul piantone dello sterzo, a sinistra del devioluci, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, filo **VERDE/NERO** punto **ARGENTO** e filo **VERDE/BIANCO** punto **ARGENTO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/BLU**.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Sotto al battitacco lato guida, nel cablaggio, filo **NERO/BLU** punto **ARGENTO**.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore a **30 poli**, filo **VERDE/ROSSO**, oppure dietro al quadro strumenti, nel secondo connettore a sinistra con **20 poli**, pin n. **8**, filo **VERDE/ROSSO**, oppure pin n. **4**, filo **GRIGIO**.



Vetri elettrici

ANTERIORI: Utilizzare il modulo **AZC**. Impianto **NEGATIVO a riposo**.

- **PORTA AUTISTA:** All'interno della porta autista, nel connettore della pulsantiera, nel connettore **BIANCO a 12 poli**, filo **ROSSO/NERO punto ARGENTO** positivo in salita.
- **PORTA PASSEGGERO:** Nel cablaggio all'uscita della porta autista, filo **VERDE/BIANCO 2 punti ARGENTO** positivo in salita.

POSTERIORI: Utilizzare il modulo **AZC**. Impianto **NEGATIVO a riposo**.

- **PORTA LATO GUIDA:** Nel cablaggio all'uscita della porta autista, filo **ROSSO/VERDE punto ARGENTO** positivo in salita.
- **PORTA LATO PASSEGGERO:** Nel cablaggio all'uscita della porta autista, filo **AZZURRO/BIANCO punto ARGENTO** positivo in salita.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore, sul supporto ammortizzatore lato passeggero. Per passacavo, sfruttare il gommino originale sotto al passaruota autista.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al battitacco lato guida, nel cablaggio, oppure dietro alla paratia lato passeggero, nella centralina **VERDE** di apertura/chiusura porte, nel connettore **BIANCO a 12 poli**, filo **VERDE chiaro/ROSSO punto ARGENTO** per l'apertura e filo **ROSA/AZZURRO punto ARGENTO** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.