



MAZDA

DEMIO

DAL 2000 AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto, a destra del piantone dello sterzo, sulla centralina dell'immobilizzatore, nel connettore **BIANCO** a **12 poli**, filo **NERO/BIANCO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Sotto al battitacco autista, filo **BIANCO/ROSSO**.

Pulsante baule: Sulla plafoniera del baule, filo **BLU/ROSSO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al battitacco lato guida, filo **VERDE/BIANCO** e filo **NERO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/BIANCO**.

Odometro

Dietro al quadro strumenti, nel connettore **BIANCO** a **20 poli**, filo **VERDE/ROSSO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**. Impianto con **NEGATIVO a riposo**.

Vetro autista: dentro alla porta autista, sul pulsante originale, filo **ROSSO** (positivo in salita).

Vetro anteriore lato passeggero: in uscita dal passacavo porta autista, filo **GIALLO** (positivo in salita).



Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato guida. Passacavo: utilizzare il gommino del cavo tachimetro.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore, sul supporto ammortizzatore lato guida.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Non prevista. Aggiungere gli azionatori in tutte le porte.

Seguire lo schema di collegamento per abbinare uno o più azionatori supplementari.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.