



LAND ROVER

RANGE ROVER VOGUE

DAL 2013 CAN T



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ **15 (positivo sotto chiave quadro):** Sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, nella parte frontale della scatola portafusibili, sul connettore **BLU/NERO** a **46 poli**, pin n. **45**, filo **BLU/VERDE** di sezione **0,75 mmq.**

+ **30 (positivo diretto):** Sul morsetto positivo di batteria, oppure sotto al cruscotto lato passeggero, sotto al cassetto portaoggetti, nel connettore volante **GRIGIO** a **4 poli**, filo **ROSSO** di sezione **2,5 mmq.**

GND (massa): Sul morsetto negativo di batteria, oppure su un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.

Indicatore di direzione

A FILO UNICO (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200** dal n. **1921000000** in poi.

- **Collegare il filo VERDE/NERO della centrale med** al filo dell'impianto originale presente sotto al cruscotto lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti, in basso, nel connettore **GRIGIO** a **19 poli**, pin n. **19**, filo **MARRONE/GIALLO** di sezione **0,5 mmq.** Comando negativo.

- **Collegare il filo VERDE della centrale med** ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), oppure isolarlo separatamente.

- **Isolare il filo VERDE/ROSSO della centrale med.**

Interruzioni elettriche

+ **50 (motorino di avviamento):** Sul pedale del freno, nel connettore **BIANCO** a **4 poli**, filo **VIOLA/ARANCIONE** di sezione **0,75 mmq.**

POMPA CARBURANTE (benzina e diesel): Sotto al cruscotto lato passeggero, sotto al cassetto portaoggetti, nel connettore volante **GRIGIO** a 19 poli (il III connettore da destra), pin n. **13**, filo **BIANCO/BLU** di sezione **2,5 mmq.**

Vetri elettrici Impiegare il telecomando originale della vettura.



Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto lato passeggero.

Gommino passacavo originale: Sulla parete parafiamma lato passeggero, dietro al cassetto portaoggetti.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato passeggero, sul supporto ammortizzatore.

USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali

MED 11 – 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10

con Matricola **SUPERIORE** a **2021000000**

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

Collegamenti

Dietro al battitacco lato passeggero, nel connettore volante **GRIGIO** a **24 poli**:

- **GIALLO centrale med:** filo **GRIGIO/ARANCIONE** di sezione **0,5 mmq.** (CAN HIGH T)
- **GIALLO/AZZURRO centrale med:** filo **GRIGIO/VIOLA** di sezione **0,5 mmq.** (CAN LOW T)

Oppure:

Sotto al cruscotto lato guida, sul connettore **NERO** a **16 poli** dell'"OBD":

- **GIALLO centrale med:** pin n. **3**, filo **GRIGIO/ARANCIONE** di sezione **0,5 mmq.** (CAN HIGH T)
- **GIALLO/AZZURRO centrale med:** pin n. **11**, filo **GRIGIO/VIOLA** di sezione **0,5 mmq.** (CAN LOW T)

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- L'apertura/chiusura del veicolo ed i pulsanti di porte e baule sono rilevati tramite "CAN" (linea seriale di trasmissione dati), pertanto non occorre collegarli.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Sotto al cruscotto lato passeggero, sulla plafoniera interna, utilizzando l'ingresso ritardato della centrale di allarme.

ATTENZIONE:

Invertire il segnale se positivo in negativo tramite un relè con contatto **NA** (Normalmente Aperto), oppure, se la centrale lo consente, impostare l'ingresso ritardato per leggere segnali positivi.

PULSANTE BAULE: Stesso filo della plafoniera interna sopra indicato,

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.