



KIA

SORENTO

DAL 2002 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore a **20 poli**, pin n. **2**, filo **BLU/NERO**, oppure dietro al quadro strumenti, nel connettore centrale **GRIGIO**, filo **BLU/NERO** (il primo da destra verso sinistra).

Vetri elettrici Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'interno della porta autista, sotto al pulsante di apertura/chiusura porte, filo **BIANCO** per l'apertura e filo **BLU** per la chiusura.
Applicare lo schema per comandi negativi.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.