



# HYUNDAI

S-COUPÉ

DAL 1998 AL 2001

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione, filo **VERDE/BIANCO**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

#### Pulsanti porte:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **BIANCO** a **13 poli**, filo **ROSSO/NERO**.

#### Pulsante baule:

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **BIANCO** a **13 poli**, filo **MARRONE/ROSSO**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore **BIANCO** a **21 poli**, filo **VERDE/BLU** e **VERDE/GIALLO**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

#### **POMPA CARBURANTE (benzina):**

Il relè della pompa è sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel supporto relè.

### Odometro

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nel connettore a **MC01**, PIN n. **7**, filo **GIALLO/BIANCO**.



## Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

# USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

## Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.