



# FERRARI

360 MODENA



## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):** Sul blocchetto di accensione.

**+ 30 (positivo diretto):**

Sotto al battitacco anteriore lato passeggero, sul morsetto positivo di batteria.

**GND (massa):**

Sotto al battitacco anteriore lato passeggero, sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio, ad esempio dietro al battitacco autista.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**PULSANTI PORTE:** Sui singoli pulsanti.

**PULSANTE BAULE:** Da aggiungere.

**PULSANTE COFANO:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

**A 2 CANALI** (destra e sinistra) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

I fili passano sotto al tunnel centrale.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Odometro

Nel connettore ISO dell'autoradio.

## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto lato guida, a sinistra del piantone dello sterzo, sulla centralina di apertura/chiusura porte.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.