



DAEWOO

MATIZ

AL 2003

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Nel montante centrale, sul pulsante.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al battitacco porta autista, nel fascio di cavi, fili **BLU/GRIGIO** e **BLU**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Sotto al battitacco porta autista, nel fascio di cavi, filo **ARANCIO/NERO**.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, sulla centralina "ECM", nel connettore a **48 poli**, pin n. **52**, filo **ROSSO/NERO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.