



AUDI

S8

DAL 1999 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al piantone dello sterzo, dietro al rivestimento, nella predisposizione siglata **+15**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

I fili sono disponibili nel connettore **MARRONE** sul "compressore": filo **MARRONE/NERO** (porta anteriore autista) e **MARRONE/BLU** (altre porte).

Pulsante baule:

Nel connettore **NERO** sul "compressore": filo **MARRONE/VERDE** di **0,5 mm²**.

Pulsante cofano:

Direttamente sul pulsante, filo **MARRONE/NERO**.

Indicatore di direzione

Dietro al battitacco anteriore lato passeggero, fili **NERO/VERDE** di **1,5 mm²**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Dietro al battitacco anteriore lato passeggero, nel connettore **GIALLO/VIOLA**, filo **NERO/ROSSO** di **2 mm²**.

Odometro

Sul connettore ISO Radio nel **PIN** n. **1**, oppure sul modulo del climatizzatore, nel connettore **C**, **PIN** n. **5**, filo **BIANCO/BLU**.



Vetri elettrici

Vettura con impianto "COMFORT". Allungare opportunamente il tempo di chiusura porte.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato passeggero, vicino alla vaschetta del liquido lavavetri.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

I fili sono disponibili all'uscita della porta anteriore lato guida: fili **MARRONE/ROSSO** per l'apertura e **MARRONE/GIALLO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.