



AUDI

A 8 [4D]

DAL 1995 AL 1998

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sotto al piantone dello sterzo, dietro al rivestimento, nella predisposizione siglata "+15".

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE E BAULE:

Nel baule, sul "compressore", nel connettore **MARRONE**:

- Filo **MARRONE/BLU** (porte)
- Filo **MARRONE/NERO** (baule)

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Dietro al battitacco anteriore lato passeggero, fili **NERO/VERDE** di sezione **1,5 mmq**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione.

Odometro

- Sotto al cruscotto lato passeggero, sul connettore libero di colore **NERO** con **4 poli**, filo **BIANCO/BLU**.
- Oppure Sul connettore "**ISO**" dell'Autoradio nel pin n. **1**.
- Oppure sul modulo del climatizzatore, nel connettore siglata "**C**", pin n. **5**, filo **BIANCO/BLU**.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore lato passeggero, vicino alla vaschetta del liquido lavavetri.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, nel cablaggio:

- Filo **MARRONE/ROSSO** per l'APERTURA.
- Filo **MARRONE/GIALLO** per la CHIUSURA.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.