



Montaggio della staffa **STF 125** sui monovolume **CITROEN EVASION**,
FIAT ULYSSE, **LANCIA Z** e **PEUGEOT 806** con pompa di iniezione
LUCAS "EPIC" e motore diesel di 2.100 c.c. .

STF 125

Distinta parti nella confezione

- 1 Staffa STF 125
 - 1 Vite esagonale M6 x 20
 - 1 Dado autobloccante M6
 - 1 Rondella
- Istruzioni di montaggio

istruzioni di montaggio

Cod. 587.315.291



Legenda

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Staffa STF 125 | 6. Vite esagonale M6 x 20 |
| 2. Canalina | 7. Rondella |
| 3. Staffa originale di supporto canalina | 8. Dado autobloccante M6 |
| 4. Vite esagonale originale | 9. Piega di appoggio STF 125 |
| 5. Supporto staffa | 10. Lato smussato STF 125 |

1. Svitare la vite 4 che trattiene la staffa originale 3 di supporto della canalina 2: figura A.
2. Posizionare verticalmente la staffa 1 STF 125 come indicato in figura B. Assicurarsi che il lato smussato 10 sia rivolto verso il basso e la piega 9 appoggi sul supporto staffa 5.
3. Fissare la staffa STF 125 al supporto 5 tramite la vite esagonale originale 4.
4. Fissare la staffa originale di supporto 3 della canalina 2 con la vite esagonale 6, la rondella 7 ed il dado autobloccante 8: figure B e C.

