



# COP 301

COPERCHIO DI PROTEZIONE

istruzioni di montaggio



## COPERCHIO DI PROTEZIONE PER "BLINDARE" LA COPERTURA DI ACCESSO AL VANO POMPA BENZINA.

### Legenda

1. Rivetto
2. COP 301
3. Coperchio originale del vano di accesso alla pompa benzina
4. Pianale del veicolo

Risulta particolarmente indicato per le vetture:

**FIAT BRAVA, FIAT BRAVO, FIAT COUPÉ, FIAT MAREA e LANCIA DELTA.**

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Installare e collaudare il BLOCCO - MOTORE **med 30.1**, seguendo le istruzioni di montaggio specifiche.
2. Solo ad esito positivo della prova precedente, chiudere il pozzetto di ispezione della pompa benzina tramite il coperchio originale in materiale plastico **3**, **SENZA** utilizzare le viti di fissaggio.
3. Sovrapporre il **COP 301** al coperchio originale **3** come indicato in figura.
4. Fissare il **COP 301** unitamente al coperchio originale **3** tramite i rivetti **1** forniti in confezione con il **med 30.1** (sacchetto **RIV 301**).

