



COP 303

COPERCHIO DI PROTEZIONE

COPERCHIO DI PROTEZIONE PER "BLINDARE" LA COPERTURA
DI ACCESSO AL VANO POMPA BENZINA.

istruzioni di montaggio

Cod. 301.315.301

Legenda

1. Rivetto	4. Pianale del veicolo
2. COP 303	5. Passacavo originale
3. Asola COP 303	6. Cablaggio originale

Risulta particolarmente indicato per le vetture:

RENAULT CLIO e MEGANE

1. Installare e collaudare il BLOCCO - MOTORE med 30.1 seguendo le istruzioni di montaggio specifiche.
2. Solo ad esito positivo della prova precedente, rimuovere il passacavo originale 5 con il cablaggio 6 dal coperchio in materiale plastico di copertura del pozzetto di ispezione del gruppo pompa benzina.
3. Inserire il cablaggio originale 6 ed il passacavo 5 nella apposita asola 3 del COP 303.
4. Posizionare il COP 303 sul pozzetto di ispezione del gruppo pompa benzina, SENZA riutilizzare il coperchio originale in materiale plastico, cercando di coprire in modo perfetto il foro di accesso al gruppo pompa carburante.
ATTENZIONE: NON DANNEGGIARE IL CABLAGGIO ORIGINALE 6.
5. Praticare tre fori con punta $\varnothing 3$ mm. nel pianale della vettura, in corrispondenza dei fori esistenti sul COP 303.
ATTENZIONE: NON BUCARE IL SERBATOIO, I TUBI CARBURANTE O I FILI DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
Per evitare questi inconvenienti si consiglia di inserire uno spessore in metallo sotto al pianale, in corrispondenza dei fori, prima di eseguire l'operazione di foratura.
4. Fissare il COP 303 tramite i rivetti 1 forniti in confezione con il med 30.1 (sacchetto RIV 301).

