



COP 302

COPERCHIO DI PROTEZIONE

COPERCHIO DI PROTEZIONE PER "BLINDARE" LA COPERTURA DI ACCESSO AL VANO POMPA BENZINA.

istruzioni di montaggio



Legenda

1. Rivetto
2. COP 302
3. Coperchio originale di accesso al gruppo pompa benzina
4. Pianale del veicolo

Risulta particolarmente indicato per le vetture:

**OPEL TIGRA e VECTRA,
RENAULT LAGUNA e TWINGO.**

1. Installare e collaudare il BLOCCO - MOTORE med 30.1 seguendo le istruzioni di montaggio specifiche.
 2. Solo ad esito positivo della prova precedente, chiudere il pozzetto di ispezione della pompa benzina:
 - Se lo spessore del coperchio originale in materiale plastico 3 ne consente il riutilizzo, rimetterlo in posizione e sovrapporvi il COP 302, come indicato in figura.
 - Se gli incastri o lo spessore del coperchio 3 NON ne consente il riutilizzo, posizionare il COP 302 SENZA il coperchio 3, cercando di coprire in modo perfetto il foro di accesso al gruppo pompa carburante.
 3. Praticare tre fori con punta $\varnothing 3$ mm. nel pianale della vettura, in corrispondenza dei fori esistenti sul COP 302.
- # **ATTENZIONE: NON BUCARE IL SERBATOIO, I TUBI CARBURANTE O I FILI DELL'IMPIANTO ELETTRICO.**
Per evitare questi inconvenienti si consiglia di inserire uno spessore in metallo sotto al pianale, in corrispondenza dei fori, prima di eseguire l'operazione di foratura.
4. Fissare il COP 302 tramite i rivetti 1 forniti in confezione con il med 30.1 (sacchetto RIV 301).

