



ADT. 128

Adattatore per l'installazione del **med.46.1**
su vetture **VOLKSWAGEN - AUDI** equipaggiate
con bobine **TELEFUNKEN**

ADATTATORE DI INTERASSE PER BOBINE DI ACCENSIONE TIPO TELEFUNKEN

ISTRUZIONI

- A — Aprire il coperchio 1 e asportarlo, facendo leva con un cacciavite, come rappresentato in figura.
- B — Svitare i dadi 2 dai terminali interni della bobina.
- C — Togliere la pellicola protettiva dai dischetti di gomma autoadesivi 3 e posizionarli sugli adattatori 4, come in figura.
- D — Inserire gli adattatori 4 sui terminali della bobina, e fissarli alla stessa con le apposite boccole 5, senza stringerle a fondo.
- E — Orientare gli adattatori 4, servendosi del **med 46.1**, in modo da favorirne l'ingresso nelle apposite asole 6, per il fissaggio.
- F — Sfilare il **med 46.1** avendo cura di mantenere gli adattatori 4 nella posizione stabilita, e ultimare il serraggio delle boccole 5.
- G — Completare il montaggio dell'antifurto come dalle apposite istruzioni.

