

ADT 136

SCHEMA DI MONTAGGIO DEL med 56.1 + ADT 136

ISTRUZIONI

A Inserire i distanziali in gomma 1, sui terminali FASTON della bobina di accensione.

B Infilare i distanziali in metallo 2 con le rispettive sedi sui FASTON della bobina, avendo cura di posizionare verso l'esterno i fori d'accesso 3 per le viti autofilettanti 8, come illustrato in figura.

C Inserire sulle colonnette esterne degli adattatori 5, i terminali FASTON 9 forniti in confezione collegando il cavetto marrone 7 dell'antifurto al relativo adattatore, sul (+15) della bobina, fissandoli con le apposite viti 10, come illustrato in figura.

D Posizionare gli adattatori 5 sui distanziali 2 e fissarli con le viti antisvitamento 11, senza stringerle a fondo.

E Orientare gli adattatori 5 servendosi dell'antifurto med 56.1, in modo da consentirne l'ingresso nelle apposite asole 4 per il fissaggio.

F Sfilare il med 56.1 avendo cura di mantenere gli adattatori 5 nella posizione stabilita, e ultimare il serraggio delle viti antisvitamento 11.

G Montare l'antifurto med 56.1 sugli adattatori 5, servendosi delle viti antisvitamento 6 senza serrarle a fondo, sino a collaudo ultimato. **Non occorre ricercare corrispondenze di polarità sull'antifurto.**

H Completare il montaggio dell'antifurto come dalle apposite istruzioni.

COLLEGAMENTI ORIGINALI DELLA BOBINA