



KIT 684B

KIT per il montaggio degli antifurto med 68.4V e med 58.7V sui veicoli con pompa di iniezione LUCAS "EPIC" e motore diesel di 2.100 c.c. .

istruzioni di montaggio

Legenda

1. Antifurto med 58.7V - med 68.4V	8. Foro di ingresso pompa di iniezione
2. Raccordo med di ingresso antifurto	9. Pompa di iniezione
3. Rondelle Ø 12 x 16.....(n° 2 pz.)	10. Rondelle Ø 14 x 18.....(n° 7 pz.)
4. Foro di ingresso antifurto	11. Raccordo antisvitamento di fissaggio antifurto
5. Foro di uscita antifurto	12. Distanziale Ø 14
6. Raccordo originale con valvola di spurgo	
7. Tubo di mandata gasolio	

1. Per i veicoli **CITROEN EVASION, FIAT ULYSSE, LANCIA Z e PEUGEOT 806** utilizzare la staffa **STF 125** (fornita in confezione separata) per sollevare la canalina originale posta sopra al foro di ingresso della pompa di iniezione.

2. Montare e serrare il raccordo **med 2** sul foro di ingresso antifurto **4**, interponendo una delle rondelle **3** (Ø 12 x 16): figura a.

● **IMPORTANTE: NON RUOTARE** la valvola o **DANNEGGIARE** i piani di tenuta dell'antifurto (parti in ottone).

● **ATTENZIONE:** la coppia di serraggio è di circa **30 N.m.**

3. Staccare il tubo di mandata gasolio **7** dal foro di ingresso della pompa di iniezione **8** svitando il raccordo originale con valvola di spurgo **6**: figura b.

4. Fissare l'antifurto **med 1** sul foro di ingresso della pompa di iniezione **8** tramite il raccordo antisvitamento **11** ed il distanziale **12**, interponendo le rondelle **10** (Ø 14 x 18): figura c. **ATTENZIONE:** il raccordo antisvitamento di fissaggio antifurto **11** è dotato di un sistema di trascinamento a rottura calibrata (la coppia di serraggio è di circa **25/30 N.m.**).

5. Serrare moderatamente il raccordo **SENZA ROMPERE** l'elemento di trascinamento interno prima di completare l'installazione e collaudare l'antifurto.

6. Fissare il tubo di mandata gasolio **7** sul raccordo **med 2** tramite il raccordo originale con valvola di spurgo **6** e due delle rondelle **10** (Ø 14 x 18).

● **ATTENZIONE:** verificare che il raccordo antisvitamento **11** **NON** si sia **ALLENATO** (**SENZA ROMPERE** ancora l'elemento di trascinamento interno).

7. Eseguire provvisoriamente i collegamenti elettrici dell'antifurto ed effettuarne il collaudo, seguendo le istruzioni di montaggio specifiche.

8. Solo ad esito positivo del collaudo, **SERRARE** il raccordo antisvitamento di fissaggio antifurto **11** fino a **ROMPERE** l'elemento di trascinamento interno ed ottenere in tal modo la **ROTAZIONE** libera antisvitamento.

