

KIT per il montaggio degli antifurto **med 58.5** e **med 68.3** sui veicoli **MERCEDES** diesel con pompa di iniezione in linea ed innesti con raccordi forati ad occhio con bullone di fissaggio filettato M12 x 1,5 L. 42 mm.


# KIT 683V

istruzioni di montaggio

**med** s.p.a.  
Via Raffaello, 33  
42100 Reggio Emilia (Italy)



Cod. 683.315.312



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER MERCEDES CON POMPA IN LINEA E TUBI DOTATI DI RACCORDO AD OCCHIO Ø 12**

Legenda	
1. Antifurto med 58.5 - 68.3	7. Foro di uscita antifurto
2. Raccordo med di ingresso antifurto	8. Foro di ingresso pompa di iniezione
3. Rondelle Ø 12 x 16 x 1,5 ..... (n° 8 pz.)	9. Tubo di scarico pompa
4. Tubo di mandata gasolio	10. Valvola med unidirezionale di sovrappressione
5. Foro di ingresso antifurto	
6. Raccordo antisvitamento di fissaggio antifurto	

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

1. Se necessario (es. vetture MERCEDES), smontare il contenitore filtro aria (fissato con 4 dadi) per accedere al foro di ingresso 8 della pompa di iniezione.
2. Staccare il tubo 4 di immissione carburante dal foro 8: figura a.
3. Fissare l'antifurto 1 al foro di ingresso gasolio 8 tramite il raccordo antisvitamento 6 e due delle rondelle 3.

**ATTENZIONE:** Il raccordo antisvitamento 6 è dotato di un sistema di trascinamento a rottura calibrata (la coppia di serraggio è di circa 30 N·m).

**IMPORTANTE:** SERRARE moderatamente il raccordo SENZA ROMPERE l'elemento di trascinamento interno prima di completare l'installazione e collaudare l'antifurto.

4. Fissare il tubo 4 di immissione carburante al foro 5 di ingresso antifurto tramite il raccordo 2 e due delle rondelle 3.

**ATTENZIONE:** La coppia di serraggio è di circa 30 N·m.  
Verificare che il raccordo antisvitamento 6 NON si sia ALLENTATO (SENZA ROMPERE ancora l'elemento di trascinamento interno).

5. Sostituire la valvola originale di sovrappressione che trattiene il tubo di scarico pompa 9 con la valvola 10 unidirezionale di sovrappressione fornita in confezione: figura b.

**ATTENZIONE:** La coppia di serraggio è di circa 30 N·m.

6. Eseguire provvisoriamente i collegamenti elettrici dell'antifurto ed effettuarne il collaudo, seguendo le istruzioni di montaggio specifiche.

7. Solo ad esito positivo del collaudo, SERRARE il raccordo antisvitamento di fissaggio antifurto 6 fino a ROMPERE l'elemento di trascinamento interno ed ottenere in tal modo la ROTAZIONE libera antisvitamento.

