

PIANO DELLE CONNESSIONI **med 30.2**

MARCA AUTOVEETTURA	MODELLO	CONTATTI POMPA	CONTATTI COPERCHIO	NOTE
BMW	SERIE 3	STANDARD	FILII SALDATI	Tagliare i DUE terminali del <b>med 30.2</b> da collegare ai contatti del coperchio, spelare i fili e col gruppo pompa a banco, saldarli rispettando le polarità.
	SERIE 5			
CITROEN	SAXO	STANDARD	STANDARD	-----
	XANTIA			
	ZX	FILII SALDATI	STANDARD	Tagliare i DUE terminali del <b>med 30.2</b> da collegare ai contatti della pompa, spelare i fili e col gruppo pompa a banco, saldarli rispettando le polarità.
	PUNTO	STANDARD	STANDARD	-----
FIAT	BRAVO	STANDARD	CONNETTORE BIPOLARE	Tagliare i DUE terminali del <b>med 30.2</b> da collegare ai contatti del coperchio, tagliare il connettore originale, spelare i fili e col gruppo pompa a banco, saldarli rispettando le polarità ed isolarli col tubetto termorestringente apposito.
	BRAVA			
	MAREA			
LANCIA	DELTA	STANDARD	CONNETTORE POLARIZZATO CON FAST-ON	Tagliare i DUE terminali del <b>med 30.2</b> da collegare ai contatti del coperchio, tagliare il connettore originale, spelare i fili e col gruppo pompa a banco, saldarli rispettando le polarità ed isolarli col tubetto termorestringente apposito.
	DEDRA			
	Y	STANDARD	STANDARD	-----
RENAULT	CLIO	STANDARD	FAST-ON	Tagliare i terminali del <b>med 30.2</b> da collegare ai fast - on del coperchio, spelare i fili e col gruppo pompa a banco, saldarli rispettando le polarità ed isolarli col tubetto termorestringente apposito.
VOLKSWAGEN	GOLF	STANDARD	FILII SALDATI	Tagliare i DUE terminali del <b>med 30.2</b> da collegare ai contatti del coperchio, spelare i fili e col gruppo a banco, saldarli rispettando le polarità.
	PASSAT			