

Raccomandato per vetture catalizzate al fine di evitare che ripetuti tentativi d'avviamento, con antifurto inserito, possano diminuire l'efficienza del catalizzatore.  
Il rele' opzionale interrompe il comando al motorino d'avviamento bloccandone il funzionamento.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

- A Seguire lo schema indicato in figura.
- B Utilizzare un rele' da 30A (ES- BOSCH 0 332 204 125)
- C Collegare il positivo quadro (+15), presente anche in fase d'avviamento, al terminale 85 del rele'.
- D Collegare il cavetto verde dell'antifurto med 54.1V al terminale 86 del rele'.
- E Utilizzare i terminali 30 e 87a (contatto normalmente chiuso) per interrompere il comando del motorino d'avviamento (+50).  
Per il collegamento, utilizzare cavi con sezione minima di 2 mm.<sup>2</sup>
- F Il rele' si attiva quando si inserisce la chiave quadro senza aver disinserito l'antifurto med 54.1V

