

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE DE MEDSKY MS10 POUR L'INSTALLATEUR

Une fois les raccordements effectués, suivez les instructions suivantes pour paramétrer rapidement le Medsky MS10.

MISE EN ROUTE

1. Prenez la carte SIM destinée au MS10 et mettez la dans un GSM. Allumer le GSM.
2. Désactivez complètement la demande du code PIN à l'allumage.
3. Vérifiez impérativement que l'envoi et la réception de SMS fonctionne parfaitement avec cette SIM.
4. Vérifiez également que les appels vocaux fonctionnent.
5. Eteignez le GSM et récupérez la carte SIM pour l'insérer dans le MS10 (non alimenté de préférence)
6. Alimenter le MS10 et attendez que le voyant rouge (GSM) clignote lentement.

PROGRAMMATION

1. Envoyer le SMS : **REG ON** au MS10. Celui-ci doit vous répondre:

MEDSKY MS10 NUMERO
+33xxxxxxxxx
ENREGISTRE COMME
UTILISATEUR PRINCIPAL.
ATTENTION AUCUN MOT
DE PASSE ACCES LIBRE

Votre GSM est maintenant enregistré comme téléphone de l'utilisateur principal.

Le MS10 est prêt et peut dès à présent vous envoyer les messages d'alarme.

Attention, le MS10 est programmé par défaut pour faire un appel vocal (muet) sur le n° enregistré à chaque alarme en plus de l'envoi de SMS indiquant le type d'alarme.

Si vous voulez désactiver l'appel vocal, envoyer le SMS: **COM RING OFF**

2. Une fois vos tests effectués (alarme, position, coupure moteur etc.), programmez les numéros des utilisateurs secondaires en utilisant le SMS: **RON +33xxxxxxxxx**.
Attention, il faut envoyer un SMS par numéro de téléphone à programmer. A partir de maintenant, chaque numéro enregistré recevra un SMS des différentes alarmes avec la position du véhicule.
3. A la restitution du véhicule à votre client, envoyé le SMS: **REG ON** avec son portable. Votre numéro de téléphone sera automatiquement effacé du MS10.
4. Si l'utilisateur principal du véhicule ne veut pas que sa position GPS soit communiquée à chaque alarme aux utilisateurs secondaires et que ceux-ci ne puissent pas faire de demande de position au MS10, envoyez le SMS: **ACC OFF** avec le téléphone de l'utilisateur principal. A partir de ce moment, les utilisateurs secondaires ne peuvent plus localiser le véhicule et envoyez de commande au MS10 (blocage moteur, etc.).
5. **Très important**: si l'utilisateur principal décide de restreindre les accès du MS10 aux utilisateurs secondaires par le SMS: **ACC OFF**, il faut absolument programmer un MOT DE PASSE (voir page 7). Ce MOT DE PASSE permettra de forcer l'enregistrement d'un nouvel utilisateur principal avec le SMS: **XXXX REG ON** si le GSM de celui-ci est perdu ou volé (XXXX est le mot de passe).
Attention, il n'y a pas de MOT DE PASSE enregistré par défaut.
Vous devez le créer et ne pas le perdre. **Retour usine payant** en cas de perte du code.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Vous pourrez programmer des alertes particulières comme le dépassement d'une vitesse programmé, la sortie d'une zone déterminé, la fréquence de l'autotest etc. en consultant les notices détaillées livrées avec le MS10.

N'oubliez pas de remettre à l'utilisateur les cartes Mémo avec le récapitulatif des principales commandes.



CODE DE COMMANDE DU VEH.:06.

A envoyer en minuscule ou en majuscule

.Activer Coupure Moteur:	COM BLOCAGE
.Rétablir Coupure Moteur:	COM DEBLOCAGE
.Activer Super Blocage(activ 4 heures):	COM SUPERBLOC
.Désactiver Super Blocage:	COM SUPERDEBLOC
.Localisation du véhicule:	POSG ou POSM
.Nouv. calcul position(contact coupé):	GPS NEW
.Stopper surveillance GPS:	COM NOSTAZ
.Activer surveillance GPS:	COM STAZ
.Stopper détecteur de mouvement:	COM MOV OFF
.Activer détecteur de mouvement:	COM MOV ON

MedSky MS10



.Enregistrer le mobile principal:	REG ON
.Enregistrer les mobiles secondaires:	RON +33xxxxxxxxx
.Effacer un mobile secondaire:	ROFF +33xxxxxxxxx
.Vérifier les mobiles secondaires:	RON
.Mise hors service temporaire:	COM FS
.Remise en service:	COM IS
.Régler une alerte de vitesse maxi:	VIT xxx
.Vérif. dernières alarmes envoyées:	A

Pour un maximum de sécurité, n'oubliez pas de créer un Mot De Passe (voir page 4) qui vous permettra à tout moment de revalider un autre mobile principal en cas de perte ou de vol de celui-ci:
MDP xxxx xxxx

Localisez votre véhicule sur www.medautomotive.com

MedSky MS10