



TOYOTA

COROLLA

DAL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Sotto al battitacco lato guida, vi sono 2 fili uguali di colore **ROSSO riga BIANCA**: uno per la porta autista, l'altro per quella anteriore lato passeggero e le due porte posteriori.

PULSANTE BAULE: Da aggiungere.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al battitacco lato guida, filo **VERDE riga NERA** e filo **VERDE riga GIALLA**. Comando positivo.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al cassetto portaoggetti, nel connettore **BIANCO a 110 poli** (della centralina di interconnessione) siglato **J19**, pin n. **74**, filo **VIOLA/BIANCO**, oppure pin n. **64**, filo **BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto al battitacco lato guida, nel connettore **BLU** a **10 poli**, filo **BLU/ROSSO** per l'apertura e filo **VERDE/GIALLO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.