



SUZUKI

SWIFT

DAL 1996 AL 1997

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure nel cablaggio sotto al battitacco lato guida, filo **BLU con punti argento**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sotto al battitacco autista, nel cablaggio, filo **NERO/ROSSO punto marrone**.

PULSANTE BAULE:

Da aggiungere.

PULSANTE COFANO:

Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nel cablaggio sotto al battitacco lato guida, filo **VERDE/ROSSO con punti argento** e filo **VERDE/GIALLO con punti argento**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato guida, nel vano "gambe", sulla centralina d'iniezione, nel connettore **GRIGIO a 22 poli**, PIN n. **1**, filo **ROSA**. Per i veicoli con cambio automatico è il PIN n. **10**, filo **VIOLA**.



Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Non prevista. Aggiungere gli azionatori in tutte le porte.
Seguire lo schema di collegamento per abbinare uno o più azionatori supplementari.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.