



SUZUKI

SAMURAI

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, oppure sotto al cruscotto, sotto al piantone dello sterzo, nel connettore **trasparente a 6 poli**, filo **GIALLO/BLU**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Direttamente sul montante della porta autista, filo **NERO**.

PULSANTE BAULE: Da aggiungere.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Vicino al battitacco autista, sul relè del "BLINKER".

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Sotto al cruscotto, nella scatola fusibili, il primo fusibile da 15 A partendo da destra è quello della pompa benzina.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Non prevista. Aggiungere gli azionatori in tutte le porte.
Seguire lo schema di collegamento per abbinare uno o più azionatori supplementari.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.