



SUZUKI

GRAN VITARA

DAL 2000 AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/NERO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Sotto al battitacco porta autista, nel connettore **BIANCO**, filo **ROSSO/NERO/GRIGIO**. **N.B. Lo stesso filo ha il segnale del pulsante baule.**

PULSANTE BAULE: Sotto al battitacco porta autista, nel connettore **BIANCO**, filo **ROSSO/NERO/GRIGIO**. **N.B. Lo stesso filo ha il segnale dei pulsanti porte.**

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, vicino alla scatola fusibili, nel fascio di cavi che scende dal blocchetto chiave, connettore **BIANCO**, fili **VERDE/ROSSO** e **VERDE/GIALLO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore centrale **NERO**, filo **GIALLO/BLU**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto al cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo, nella centralina **NERA**, filo **ROSA/GRIGIO** comando chiusura e filo **ROSA/VERDE** comando apertura (per la sola porta autista). Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.