



# NISSAN

SILVIA

DAL 1996

## COLLEGAMENTI

### Alimentazione

**+ 15 (positivo sotto chiave quadro):**

Sul blocchetto di accensione, oppure dietro la scatola fusibili, filo **NERO/ROSSO** a punti **ROSA**.

### Pulsanti porte/cofano/baule

**Pulsanti porte:** Sotto al battitacco lato guida, nel cablaggio, filo **ROSSO/BIANCO**.

**Pulsante baule:** Sul pulsante del baule o sullaplafoniera, filo **ROSSO/ARGENTO**.

**Pulsante cofano:** Da aggiungere.

### Indicatore di direzione

Sul devioluci, filo **VERDE/NERO** con punti **ROSA** e filo **VERDE/GIALLO** con punti **ROSA**.

### Interruzioni elettriche

**+ 50 (motorino di avviamento):** Sul blocchetto di accensione.

### Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



## USO TELECOMANDO MED

**Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

### Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.