



NISSAN

ALMERA

DAL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+15 (positivo sotto chiave quadro): Nel cablaggio del blocchetto di accensione, filo **VIOLA/NERO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: All'uscita della porta autista, filo **ROSSO a punti GRIGI**.

Pulsante baule: Sul pulsante o vicino all'plafoniera del baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nel connettore dell'interruttore per il "BLINKER".

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/NERO**.

Odometro

Sotto al cruscotto, al centro, lato passeggero, nel vano "gambe", nel connettore **BIANCO a 20 poli**, PIN n. **18**, filo **VIOLA/ROSSO**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'uscita della porta autista, filo **ROSSO/VERDE** per l'apertura e filo **BIANCO** per la chiusura.
Applicare lo schema a comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.