



MITSUBISHI

ECLIPSE

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **NERO/BIANCO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sul pulsante della porta autista, filo **VERDE/ROSSO** oppure **VERDE/ROSSO/ARGENTO**.

Pulsante baule: Sul pulsante o sul filo della plafoniera baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al piantone dello sterzo, filo **VERDE/NERO/GRIGIO** e filo **MARRONE/BIANCO/GRIGIO**, oppure sotto al battitacco autista, filo **VERDE/BLU/ARGENTO** e filo **VERDE/ROSSO/ARGENTO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto, vicino al poggiatesta autista, nella scatola fusibili, nel connettore **NERO a 16 poli**, PIN n. **14**, filo **GIALLO/BIANCO**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Nel tunnel centrale, sotto alla predisposizione per l'autoradio: filo **MARRONE/BIANCO/GRIGIO** per la chiusura e filo **MARRONE/GRIGIO** per l'apertura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.