



MERCEDES

CLASSE C 220

DAL 1995

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Nella canalina a fianco del sedile autista, filo **MARRONE/GRIGIO** (porte anteriori) e filo **MARRONE/ROSA** (porte posteriori).

Pulsante baule: Sulla plafoniera del baule, filo **MARRONE**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al piantone dello sterzo, nel connettore del devioluce, filo **NERO/BIANCO** e filo **NERO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **VIOLA/BIANCO** di 2,5 mm².

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, nel montante porta dietro al poggiatesta, filo **VERDE/BIANCO**, oppure sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **NERO** a **20 poli**, filo **VERDE/BIANCO, D2**, oppure, se vi è la predisposizione per l'autoradio BEKER, nel cablaggio, filo **VERDE/NERO**, oppure predisposizione Radio, connettore ISO n. **3**, PIN n. **1**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Dietro al fianchetto laterale lato passeggero, in una guaina NERA, filo **BIANCO/ROSSO** per la chiusura e filo **BIANCO/VERDE** per l'apertura.
Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.