



MAZDA

MX-5

AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto d'accensione, filo **ROSSO/BLU**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Uscita porta autista, filo **BIANCO** diretto alla plafoniera.

Pulsante baule: Da aggiungere.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al piantone dello sterzo, nel connettore **GIALLO** a **12 poli**, filo **VERDE/BIANCO** e filo **VERDE/NERO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina):

Il relè della pompa è posizionato sotto al piantone dello sterzo.

Odometro

Sotto al cruscotto, vicino al piantone dello sterzo, nel connettore a **16 poli**, PIN n. **3**, filo **VERDE/ROSSO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Non prevista. Seguire lo schema di collegamento per abbinare uno o più azionatori supplementari.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.