



MAZDA

MPV

DAL 1997 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto d'accensione, oppure sotto al cruscotto lato guida, nel connettore **BIANCO** a **21 poli**, filo **NERO/GIALLO/ARGENTO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Nella scatola fusibile, nel connettore **VERDE** a **16 poli**, filo **ROSA/ARGENTO**.

Pulsante baule:

E' collegato unitamente ai pulsanti porte nella scatola fusibile, nel connettore **VERDE** a **16 poli**, filo **ROSA/ARGENTO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, nel connettore **BIANCO** a **21 poli**, filo **VERDE/BIANCO/ARGENTO** e filo **VERDE/NERO/ARGENTO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Sotto al cruscotto lato passeggero, nel vano "gambe", nel connettore siglato **X 11**, filo **VERDE/ROSSO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.