



IVECO

STRALIS

DAL 2004 AL 2006

COLLEGAMENTI

Interruzioni elettriche

Filo siglato **0151**: se collegato a massa, il camion non parte o, se a motore acceso, si spegne.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.