



HONDA

ACCORD

DAL 1994 AL 2003

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Nel connettore, sotto al piantone dello sterzo, filo **NERO/BIANCO** con fascia **GRIGIA**.

Pulsante baule: Sulla plafoniera del baule.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Nel vano motore lato passeggero, sulla scatola del cambio, nel connettore **GRIGIO** a **3 poli**, filo **BIANCO/BLU**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Uscita porta autista, fili **VERDE/ROSSO** per l'APERTURA e **VERDE/BIANCO** o **BLU/BIANCO** per la CHIUSURA. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.