



SOSTITUZIONE CENTRALE DI COMANDO med 300 – med 311 CON BLOCCO-MOTORE med 30.x:

Alla prima installazione il codice assegnato dalla centrale al **med 30.x** è “provvisorio” per i **primi 20 tentativi di avviamento**, effettuati con la stessa centrale.

- Se la centrale viene sostituita prima del **20°** tentativo d'avviamento, il **med 30.x** esegue automaticamente un reset, riportandosi nella condizione iniziale di funzionamento.

Non occorre pertanto eseguire particolari operazioni di “sostituzione centrale”.

- Compiuto il **21°** tentativo d'avviamento, la centrale ed il **med 30.x** sono tra loro abbinati definitivamente.

Nel caso si debba sostituire la centrale dopo l'esecuzione del **21°** tentativo d'avviamento, occorre seguire accuratamente questa procedura:

- ◇ - Procurarsi la **PIN-CARD** della centrale già presente sul veicolo (quella che deve essere sostituita) col **PIN-CODE** codice personale.
- ◇ - Installare la nuova centrale **med 300** o **med 311**.
- ◇ - Introdurre il **PIN-CODE** della vecchia centrale tramite la chiave quadro (**+ 15**):

1. Staccare dalla **PIN-CARD** l'etichetta: apparirà il codice personale.
 2. Inserire la chiave di avviamento nel quadro in posizione **OFF** (spento).
 3. Ruotarla: **ON** (quadro acceso) ed **OFF**, senza attivare il motorino di avviamento, per il numero di volte indicato dalla 1^A cifra del codice personale (es.: il n. 3 indica di ruotarla per tre volte ON-OFF, ON-OFF, ON-OFF in rapida successione).
 4. attendere un lampeggio breve di conferma dal **LED** (spia rossa).
 5. Ripetere le operazioni 3 - 4 per le rimanenti cifre.
- **SE L'OPERAZIONE RISULTA ERRATA** (serie di lampeggi brevi) ripetere dal punto 3, non appena riprende il lampeggio lento.
 - **SE L'OPERAZIONE VIENE INTERROTTA** ripetere dal punto 3, non appena riprende il lampeggio lento.
- ◇ In questa condizione occorre effettuare un avviamento della vettura, lasciando il motore in moto:
 - Se il motore **NON SI SPEGNE ENTRO 1 MINUTO**, la procedura è stata accettata e si può abbinare la nuova centrale, STACCANDO l'alimentazione alla centrale **med** per almeno 1 minuto, al fine di trasmettere al **med 30.x** la nuova codifica.

N.B. In questa condizione il **med 30.x** è resettato, pertanto ritorna nella condizione di acquisizione codice come quando è uscito dalla **med** (**20** tentativi di avviamento provvisori, per poi “abbinarlo” definitivamente alla centrale col **21°**).

Se il motore **SI SPEGNE AUTONOMAMENTE**, occorre ripetere l'operazione dall'inizio, dopo un'attesa di qualche minuto.



med S.p.A.

Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia (Italy)
tel. +39 0522 511665 fax +39 0522 500153

www.med-italy.com

e-mail: med.service@med-italy.com



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001