

AGGIORNAMENTO MANUALE PACCHETTI VETTURE PER SOFTWARE MONITOR MED 4.6.0

- 1) Nella directory del computer: **C:\programmi\Software MED 4.6.0** sostituire o inserire, se mancano, i tre file:

Db1.txt, Db3.txt e Db5.txt

inviati tramite e-mail (evidenziarli tutti e 3 col tasto destro del MOUSE, selezionando "SALVA CON NOME").

- 2) All'interno della stessa directory (**C:\programmi\Software MED 4.6.0**) cancellare le 3 cartelle già presenti denominate "**Db**", "**Db3**" e "**Db5**".

- 3) Aprire il **Software Monitor MED 4.6.0** (icona generalmente presente sul desktop del PC con marchio MED su fondo bianco), per vedere i 3 tasti GIALLI grossi, quindi cliccare sul tasto GIALLO in basso denominato:

"AGGIORNA DATI DA SITO INTERNET MED PER CENTRALI MED 3000, 5000, 3200 ...".

- 4) Il PC segnalerà un errore (non riuscendo a collegarsi autonomamente in Internet, ma effettua comunque l'aggiornamento delle vetture disponibili).
- 5) Cliccare quindi su "INDIETRO" per tornare alla videata principale (coi 3 tasti GIALLI grossi).
- 6) Ora il software med è aggiornato, pertanto è possibile utilizzarlo per programmare le centrali.



Tutti i diritti riservati. © 2022 Landi Renzo S.p.A.
Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.

Rev. 01 del 13/05/2022 printed in Italy

