



LANCIA

DELTA

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, filo **ARANCIO**, oppure nella scatola portafusibili, nel connettore **NERO** siglato **F** a **10 poli**, filo **ARANCIO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

- Vetture **CON CHECK-PANNEL**:

Nella scatola portafusibili, nel connettore BIANCO a 4 poli: filo GRIGIO/GIALLO e GRIGIO/NERO; nel connettore BIANCO a 6 poli: filo GRIGIO/VERDE e GRIGIO/ROSSO.

- Vetture **SENZA CHECK-PANNEL**:

Sotto al divano posteriore lato passeggero, sul temporizzatore, nel connettore a 12 poli: filo **GRIGIO/GIALLO, GRIGIO/VERDE, GRIGIO/NERO e GRIGIO/ROSSO.**

Pulsante baule:

- Vetture **CON CHECK-PANNEL**:

Nella scatola portafusibili, nel connettore BIANCO a 6 poli: filo GRIGIO/BIANCO.

- Vetture **SENZA CHECK-PANNEL**:

Sotto al divano posteriore lato passeggero, sul temporizzatore, nel connettore a 12 poli: filo **GRIGIO/BIANCO.**

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nella scatola portafusibili, nel connettore **GRIGIO** siglato **C** a **12 poli**: filo **AZZURRO** e filo **AZZURRO/NERO.**

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.



Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **NERO** a **8 poli**, PIN **7**, filo **AZZURRO**, oppure vicino alla scatola portafusibili, nel connettore "volante" a **8 poli**, PIN **2**, filo **AZZURRO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Nella scatola portafusibili, nel connettore **NERO** siglato **L** a **4 poli**: filo **BIANCO** per l'apertura e **AZZURRO** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.