



CITROEN

BX

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

- Sul blocchetto di accensione, filo **AZZURRO**.
- Oppure nella scatola fusibili, filo **BLU**.

+ 30 (positivo diretto):

Sul morsetto positivo di batteria.

GND (massa):

Sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sul pulsante della porta, filo **MARRONE**.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nella scatola fusibili, sul connettore **GIALLO**:

- Filo **VERDE**.
- Filo **VERDE/BIANCO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Vetri elettrici

Impianto con negativo a riposo. Utilizzare il modulo alzacristalli **AZC 01**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Sotto al tunnel centrale, nella centralina di Apertura / Chiusura porte:

- Filo **GRIGIO**.
- Filo **GIALLO**.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.