



CITROEN

AMI

DAL 2021



COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Al centro del cruscotto, dietro al connettore "USB", nel connettore **NERO** a **2 poli**, filo **MARRONE**.

+ 30 (positivo diretto):

Sotto al pianale del veicolo, sul morsetto positivo della batteria servizi a 12 Volt. Foto sottostante.

GND (massa):

Sotto al pianale del veicolo, sul morsetto negativo della batteria servizi a 12 Volt. Foto sottostante.







Indicatore di direzione

A FILO UNICO (con IMPULSO di inizio e di fine lampeggio) **SOLO PER CENTRALI: MED 11 / MED 6000 / 7000 / MedSky MS10 e MED 2200 / 3200** dal n. **1921000000** in poi.

- **Collegare il filo VERDE/NERO della centrale med** al filo dell'impianto originale presente al centro del cruscotto, dietro al pulsante del "BLINKER", sul connettore **VERDE a 5 poli, filo AZZURRO**.

Comando negativo.

- **Collegare il filo VERDE della centrale med** ad uno qualunque dei fili che pilotano le lampade degli indicatori di direzione (positivo con lampada accesa-FEEDBACK), oppure isolarlo separatamente.
- **Isolare il filo VERDE/ROSSO della centrale med.**

Vetri elettrici

Non possono essere pilotati. Non dispongono di azionamento elettrico.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 11.5 – MED 2200 – MED 4000 – MED 6000

Chiusura centralizzata

Non dispone di chiusura centralizzata, né telecomando originale.

Il telecomando med serve solo per pilotare l'allarme.

ATTENZIONE: MED 11.5 con telecomando med TX 4000.LW cod. 913033000.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE, COFANO E BAULE:

La vettura non dispone di pulsanti originali.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.