



armatura

ARM 057

Distinta parti nella confezione

Armatura ARM 057

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

med spa
P.O. Box 255
42100 Reggio Emilia (ITALY)

Cod. 4265-57

ARMATURA DI PROTEZIONE AGGIUNTIVA PER med 57.1 med 67.1 med 67.2

Legenda

- 1 Armatura ARM 057
- 2 Antifurto med 57.1 med 67.1 med 67.2
- 3 Testa distributrice della pompa d'iniezione
- 4 Linguette FASTON per connessione elettrica
- 5 Vite originale
- 6 Vite originale

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

- A Installare l'antifurto **2**, venduto con le apposite istruzioni, in confezione separata.
- B Smontare la vite **6**.
- C Smontare la vite **5**, che fissa la testa distributrice **3** alla pompa d'iniezione, ed eventualmente la staffa di sostegno del cavo di comando dell'acceleratore che potrebbe ostacolare l'installazione.
- D Posizionare l'armatura **ARM 057** sull'antifurto, in modo che i fori delle due orecchie di fissaggio coincidano con le sedi delle viti tolte in precedenza.
- E Rimontare le due viti **5** e **6**, che bloccheranno l'armatura, ed ogni altro particolare eventualmente rimosso per agevolare l'installazione.

